



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA BĘBNOWA TYLNA / REAR DRUM MOWER Z 010/1 (H) - 1,85 m (0104)



Wersja / Edition: 1

Nr seryjny / Serial no.


Białystok 2015.10.27


K0104PLEN001

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0104.01.00.001	Układ zawieszenia - Standard	3-point linkage frame - standard	1	
2	0104.02.00.000	Belka nośna	Drive unit	1	
3	0104.04.00.001	Rama główna - Standard	Main frame - standard	1	
4	0104.05.00.000	Zespół tnący	Cutting unit	2	
5	0104.06.00.000	Zespół osłon	Safety guards	1	
6	0105.03.00.000	Bezpiecznik	Safety device	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0104.02.00.000	Belka nośna	Drive unit	1	
2	0104.05.00.000	Zespół tnący	Cutting unit	2	
3	0104.06.00.000	Zespół osłon	Safety guards	1	
4	0104.09.00.001	Układ zawieszenia - Hydraulika	Suspension unit - Hydraulics	1	
5	0104.10.00.001	Rama główna - Hydraulika	Main frame - hydraulics	1	
6	0105.03.00.000	Bezpiecznik	Safety device	1	







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.062	Sworzeń fi.22 L= 62 (SO.22.00.062)	Pin fi.22 L= 62 (SO.22.00.062)	2	
2*	00SO.25.00.062	Sworzeń fi.25 L= 62 (SO.25.00.062)	Pin fi 25 L= 65	1	
3	0104.01.01.001	Zaczep	Hitch	1	
4	0104.01.02.000	Oś kątowa	Angle axle	1	
5	0104.01.03.000	Cięgno wzdłużne zawieszenia	Lifting arm	1	
6	0104.01.04.000	Ramię ukośne	Bevel bar	1	
7	0104.01.05.000	Głowica kuta	Head welded	1	
8	0104.01.06.000	Ramię krótkie dźwigni	Lever arm short	2	
9	0105.01.02.000	Ramię usztywniające ELKA	Bracket arm	1	
10	0105.01.06.000	Zapadka	Locking pawl	1	
11	0105.01.10.000	Sworzeń zatrzasku	Lock pin	1	
12	0105.01.12.000	Podkładka odginana	Washer	1	
13	0105.01.13.000	Klucz specjalny	Mounting lever	1	
14	0105.01.15.000	Sworzeń zaczepu P - kat. II	Lower pin I fi28x260 kat.II	2	
15	0105.01.16.000	Sworzeń zaczepu górnego	Upper pin	1	
16	0225.01.07.000	Wspornik wału	Shaft bracket	1	
17	1000.02.00.041	Linka fi 5 L=3500 zielona	Cord fi 5 L=3500 green	1	
18	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber hinge	2	
19	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Holder's rubber	4	
20	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 - L=72	1	
21	MISP-004-001	Sprężyna zatrzasku fi 4 L= 65 (0105.01.11.000)	Spring fi 4 L= 65 (0105.01.11.000)	1	
22	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	1	
23	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	2	
24	MZNZ-020-001	Nakrętka M20x1,5 kl. 8 oc.	Nut M20x1,5 cl. 8 z.	1	
25	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	1	
26	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	1	-
27	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	1	
28	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	4	
29	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer ring fi 24 z. for pin	3	
30	MZSZ-012-004	Sruba M12x100 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x100 cl. 8.8 z. (82101)	1	
31	MZWK-012-001	Sruba M12x60 oc. - 8.8 - Dociskowa	Bolt M12x60 cl. 8.8 z.	2	
32	MZZK-004-001	Kółek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless	1	
33	MZZK-005-006	Kółek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless	6	
34	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A11x45	2	
35	MZZZ-005-002	Zawlecza 5x36 oc.	Cotter pin 5x36 z.	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.062	Sworzeń fi.22 L= 62 (SO.22.00.062)	Pin fi.22 L= 62 (SO.22.00.062)	1	
2	00SO.25.00.062	Sworzeń fi.25 L= 62 (SO.25.00.062)	Pin fi 25 L= 65	1	
3	0104.01.01.001	Zaczep	Hitch	1	
4	0104.01.02.000	Oś kątowna	Angle axle	1	
5	0104.09.01.000	Głowica spawana	Head welded	1	
6	0104.09.02.001	Ramię długie cylindra	Bevel bar	1	
7	0104.09.03.000	Ramię ukośne	Bracket arm	1	
8	0105.01.02.000	Ramię usztywniające ELKA	Bracket arm	1	
9	0105.01.10.000	Sworzeń zatrzasku	Lock pin	1	
10	0105.01.12.000	Podkładka odginana	Washer	1	
11	0105.01.13.000	Klucz specjalny	Mounting lever	1	
12	0105.01.15.000	Sworzeń zaczepu P - kat. II	Lower pin I fi28x260 kat.II	2	
13	0105.01.16.000	Sworzeń zaczepu górnego	Upper pin	1	
14	0105.09.07.001	Zapadka prawa	Latch right	1	
15	0105.09.08.001	Zapadka lewa	Latch left	1	
16	0225.01.07.000	Wspornik wału	Shaft bracket	1	
17	0310.01.34.000	Dźwignia zapadki	Latch lever	1	
18	1000.02.00.017	Linka fi 5 L=4000 biała	Cord fi 5 L=4000 white	1	
19	1000.02.00.041	Linka fi 5 L=3500 zielona	Cord fi 5 L=3500 green	1	
20	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber hinge	2	
21	MIHC-400-001	Siłownik 50x28x400 (0105.09.06.001)	Cylinder CJ-S452-16-50-28-400	1	
22	MIHP-200-001	Przewód M14x1,5 L= 2000 A-A	Hose M14x1.5 L= 2000 A-A	1	
23	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
24	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Holder's rubber	4	
25	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 - L=72	1	
26	MISP-004-001	Sprężyna zatrzasku fi 4 L= 65 (0105.01.11.000)	Spring fi 4 L= 65 (0105.01.11.000)	1	
27	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
28	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	1	
29	MZNS-022-002	Nakrętka M22x1,5 kl. 8 oc.	Nut M22x1,5 cl. 8 z.	1	
30	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	2	
31	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	1	
32	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	1	-
33	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	2	
34	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer ring fi 24 z. for pin	3	
35	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
36	MZSZ-012-001	Śruba M12x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 90 cl. 8.8 z. (82101)	1	
37	MZWK-012-001	Śruba M12x60 oc. - 8.8 - Dociskowa	Bolt M12x60 cl. 8.8 z.	2	
38	MZZK-004-001	Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless	1	
39	MZZK-005-005	Kołek spręż. fi 5x 30 nierdz.	Slotted spring pin fi 5x30 stainless	2	
40	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless	2	
41	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A11x45	2	
42	MZZZ-005-002	Zawlecza 5x36 oc.	Cotter pin 5x36 z.	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.18.00.075	Sworzeń fi.18 L= 75 (SO.18.00.075)	Pin fi 18 L=75	1	
2	0104.02.01.000	Belka spawana	Frame welded	1	
3	0104.02.02.000	Obudowa wałka wielowypustowego	Spline shaft housing	1	
4	0104.02.03.000	Oslona boczna wewnętrzna	Front side guard	1	
5	0104.02.04.000	Oslona boczna zewnętrzna	Rear side guard	1	
6	0104.02.05.000	Wał napędowy wielowypustowy	Spline shaft	1	
7	0104.02.06.000	Koło pasowe duże	Pulley large	1	
8	0104.02.07.000	Sruba dwustronna L=120	Bolt L=120	1	
9	0104.02.08.000	Sruba dwustronna L=129	Bolt L=129	4	
10	0104.02.09.000	Sworzeń z gwintem	Pin	1	
11	0104.02.10.000	Zabierak	Cast clutch housing	1	
12	0104.02.11.000	Sworzeń zabieraka	Pin	1	
13	0104.02.12.000	Tuleja mosiężna	Bush	1	
14	0104.02.13.000	Koło pasowe fi 138x73,5/fi 25x55	Pulley fi 138x73,5/fi 25x55	1	
15	0105.02.02.000	Łapa przykręcana	Bush holder	1	
16	0105.02.06.000	Ekran pokosu	Swath shield	1	
17	0105.02.07.000	Stopa podporowa	Support leg	1	
18	0105.02.08.000	Pokrywka przegubu	Joint metal cap	1	
19	0105.02.09.000	Tuleja ślizgowa	Sliding bush	2	
20	0105.02.10.000	Nakładka	Spacer plate	1	
21	0105.02.11.000	Podkładka zabezpieczająca	Washer	1	
22	0105.02.13.000	Brezent ekranu	Safety curtain	1	
23	0105.02.16.000	Sworzeń ustalający	Pin	1	
24	0105.02.18.000	Sruba napinacza	Bolt	1	
25	0105.02.21.000	Wskaźnik naciągu pasów	Checking plate	1	
26	0105.02.22.000	Tuleja przegubu mosiężna	Bush PMB-B 30x38x30	2	
27	0105.04.11.000	Podkładka regulacyjna fi 30	Adjusting washer fi 30	1	
28	0225.02.21.000	Podkładka centrująca	Centering washer	1	
29	0225.02.24.000	Podkładka ochronna	Safety washer	1	
30	MIGN-000-001	Nasada gumowa wałka fi35	Rubber shaft's handle	1	
31	MISP-001-001	Sprężyna fi 1,6 L= 40 (0104.02.14.000)	Spring fi 1,6 L= 40 (0104.02.14.000)	1	
32	MISP-009-002	Sprężyna napinacza fi 9 L= 160 (0105.02.20.000)	Tensioner spring fi 9 L=160	1	
33	MITO-000-011	Oslona stożkowa BP 41703	Spline shaft guard BP 41703	1	
34	MITZ-050-003	Zaślepka ok 50x3 - 12548	Cover 50x3 - 12548	2	
35	MZK-3185-001	Pasek klinowy SPA - 3185	V-belt SPA - 3185	4	
36	MZLZ-006-010	Łożysko 6306 2RS	Bearing 6306 2RS	1	
37	MZLZ-007-002	Łożysko 6207 ZZ	Bearing 6207 ZZ	1	
38	MZLZ-009-022	Łożysko 6009 ZZ (ACR)	Bearing 6009 ZZ (ACR)	1	
39	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	5	
40	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
41	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	10	
42	MZNP-016-002	Nakrętka M16 kl. 8 cz.	Nut M16 cl. 8 z.	1	
43	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	5	
44	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	4	
45	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	10	
46	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	1	
47	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
48	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Snap ring Z 30	1	
49	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Snap ring Z 35	1	
50	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	1	
51	MZSE-075-001	Pierścień osad. W 75	Snap ring W 75	1	
52	MZSI-012-008	Sruba M12x 40 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 10.9 z. (82105)	2	
53	MZSZ-006-001	Sruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	5	
54	MZSZ-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
55	MZSZ-008-009	Sruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
56	MZUP-016-001	Uszczelka miedziana fi16	Copper washer fi16	1	-
57	MZWP-018-013	Wpust A 8x 7x 50	Key A 8x 7x 50	1	
58	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless	2	
59	MZZZ-005-002	Zawlecza 5x36 oc.	Cotter pin 5x36 z.	1	
60	MZZZ-006-002	Zawlecza 6,3x70 oc.	Cotter pin S - Zn - 6,3x70	2	
61	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Cotter pin 10x70 z. - for tubes	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0104.04.01.001	Paszcza ramy z tulejami	Gear trough	1	
2	0104.04.02.000	Pokrywa ramy	Cover	1	
3	0104.04.03.000	Koło zębate stożkowe z=17	Gear z=17	1	
4	0104.04.04.000	Koło zębate stożkowe z=21, m=4	Gear z=21, m=4	3	
5	0104.04.05.000	Walek napędowy odboczki	Drive shaft	1	
6	0104.04.06.000	Wał poziomy ramy	Main drive shaft	1	
7	0104.04.07.000	Obudowa łożyska I	Bearing housing I	1	
8	0104.04.08.000	Obudowa łożyska II	Bearing housing II	1	
9	0104.04.09.000	Tuleja odboczki	Bush	1	
10	0104.04.10.000	Podkładka regulacyjna fi 25xfi 35x0,3	Washer fi 25xfi 35x0,3	4	
11	0105.04.02.000	Ramię wspornika	Bracket arm	1	
12	0105.04.12.000	Podkładka odginana	Washer	2	
13	0105.04.14.000	Uszczelka tekturowa	Sealing	1	
14	0105.04.15.000	Kołek ust. (Pręt ciagn. fi 6 - L=20)	Key	4	
15	MIIO-000-002	Odpowietrznik 3 8 MOD.33A	Vent 3 8 MOD.33A	1	
16	MIIP-000-006	Pierścień czołowy V-75S 70NBR	Front ring V-75S 70NBR	1	
17	MZLZ-005-004	Łożysko 30305	Bearing 30305	1	
18	MZLZ-005-021	Łożysko 6305 ZZ (ACR)	Bearing 6305 ZZ (ACR)	1	
19	MZLZ-005-022	Łożysko 6305 C3 (ACR)	Bearing 6305 C3 (ACR)	2	
20	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	22	
21	MZNS-014-153	Nakrętka M14 kl. 8 oc. niska	Nut M14 cl. 8 z. low	1	
22	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
23	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	1	
24	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	1	
25	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	2	-
26	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	4	
27	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi14.2 z.	1	-
28	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
29	MZSE-062-001	Pierścień osad. W 62	Circlip W 62	1	
30	MZSZ-010-001	Sruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	20	
31	MZSZ-010-011	Sruba M10x 60 kl. 8.8 cz. (82101)	Bolt M10x 60 cl. 8.8 z. (82101)	4	
32	MZSZ-012-002	Sruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
33	MZSZ-014-003	Sruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	1	
34	MZSZ-014-005	Sruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
35	MZUS-025-001	Simmering A - 25x 52x10	Simmering A - 25x 52x10	1	
36	MZWP-018-010	Wpust A 8x 7x 36	Key A 8x 7x 36	1	
37	MZWP-018-013	Wpust A 8x 7x 50	Key A 8x 7x 50	4	
38	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.062	Sworzeń fi.22 L= 62 (SO.22.00.062)	Pin fi.22 L= 62 (SO.22.00.062)	1	
2	0104.04.01.001	Paszcz ramy z tulejami	Gear trough	1	
3	0104.04.02.000	Pokrywa ramy	Cover	1	
4	0104.04.03.000	Koło zębate stożkowe z=17	Gear z=17	1	
5	0104.04.04.000	Koło zębate stożkowe z=21, m=4	Gear z=21, m=4	3	
6	0104.04.05.000	Wałek napędowy odboczki	Drive shaft	1	
7	0104.04.06.000	Wał poziomy ramy	Main drive shaft	1	
8	0104.04.07.000	Obudowa łożyska I	Bearing housing I	1	
9	0104.04.08.000	Obudowa łożyska II	Bearing housing II	1	
10	0104.04.09.000	Tuleja odboczki	Bush	1	
11	0104.04.10.000	Podkładka regulacyjna fi 25xfi 35x0,3	Washer fi 25xfi 35x0,3	4	
12	0105.04.12.000	Podkładka odginana	Washer	2	
13	0105.04.14.000	Uszczelka tekturowa	Sealing	1	
14	0105.04.15.000	Kółek ust. (Pręt ciagn. fi 6 - L=20)	Key	4	
15	0105.10.01.000	Ramię wspornika - hydraulika	Bracket arm - hydraulics	1	
16	MIIO-000-002	Odpowietrznik 3 8 MOD.33A	Vent 3 8 MOD.33A	1	
17	MIIP-000-006	Pierścień czołowy V-75S 70NBR	Front ring V-75S 70NBR	1	
18	MZLZ-005-004	Łożysko 30305	Bearing 30305	1	
19	MZLZ-005-021	Łożysko 6305 ZZ (ACR)	Bearing 6305 ZZ (ACR)	1	
20	MZLZ-005-022	Łożysko 6305 C3 (ACR)	Bearing 6305 C3 (ACR)	2	
21	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	22	
22	MZNS-014-153	Nakrętka M14 kl. 8 oc. niska	Nut M14 cl. 8 z. low	1	
23	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
24	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	1	
25	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	2	
26	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	2	-
27	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	4	
28	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi14,2 z.	1	-
29	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
30	MZSE-062-001	Pierścień osad. W 62	Circlip W 62	1	
31	MZSZ-010-001	Sruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	20	
32	MZSZ-010-011	Sruba M10x 60 kl. 8.8 cz. (82101)	Bolt M10x 60 cl. 8.8 z. (82101)	4	
33	MZSZ-012-002	Sruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
34	MZSZ-014-035	Sruba M14x 35 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 10.9 z. (82105)	1	
35	MZSZ-014-040	Sruba M14x 40 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 10.9 z. (82105)	1	
36	MZUS-025-001	Simmering A - 25x 52x10	Simmering A - 25x 52x10	1	
37	MZWP-018-010	Wpust A 8x 7x 36	Key A 8x 7x 36	1	
38	MZWP-018-013	Wpust A 8x 7x 50	Key A 8x 7x 50	4	
39	MZZK-005-006	Kółek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0104.04.03.000	Koło zębate stożkowe z=17	Gear z=17	1	
2	0104.05.01.000	Wał pionowy (bączek)	Vertical drive shaft	1	
3	0104.05.02.000	Talerz oporowy	Support saucer	1	
4	0104.05.03.000	Talerz roboczy	Mowing saucer	1	
5	0104.05.04.000	Talerz ślizgowy	Sliding saucer	1	
6	0104.05.05.000	Piasta talerza ślizgowego	Sliding saucer hub	1	
7	0105.04.11.000	Podkładka regulacyjna fi 30	Adjusting washer fi 30	2	
8	0105.05.01.000	Bęben	Drum	1	
9	0105.05.03.000	Trzymak nożowy prosty	Knife holder	3	
10	0105.05.07.000	Ośłona górna bębna	Drum top cap	1	
11	0105.05.11.000	Pierścień dystansowy	Distance ring	2	
12	0105.05.12.000	Ośłona łożyska	Bearing housing	1	
13	0105.05.15.000	Ośłona piasty	Hub guard	1	
14	MINO-000-004	Nóż prosty L=102 (0108.05.05.000)	Knife L=102 (0108.05.05.000)	3	
15	MZLZ-006-010	Łożysko 6306 2RS	Bearing 6306 2RS	1	
16	MZLZ-009-001	Łożysko 6209 2RS	Bearing 6209 2RS	1	
17	MZLZ-010-022	Łożysko 6210 2RS C3 (ACR)	Bearing 6210 2RS C3 (ACR)	2	
18	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	6	
19	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	6	-
20	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	6	-
21	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
22	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	1	
23	MZSE-090-001	Pierścień osad. W 90	Snap ring W 90	1	
24	MZSI-012-001	Sruba M12x 25 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 6x 30 Property Class 8.8 z. ALLEN COUNTERSUNK	6	
25	MZSP-012-002	Sruba M12x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	6	
26	MZSZ-010-002	Sruba M10x 25 kl. 8.8 cz. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 cz. (82105)	8	
27	MZSZ-010-019	Sruba M10x 35 kl. 8.8 cz. (82105)	Bolt M10x 35 kl. 8.8 cz. (82105)	6	
28	MZUS-040-002	Simmering A - 40x 72x10	Simmering A - 40x 72x10	1	
29	MZWP-018-008	Wpust A 8x 7x 30	Key A 8x 7x 30	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0104.06.01.000	Oslona przednia	Front safety guard	1	
2	0104.06.02.000	Oslona tylna	Rear safety guard	1	
3	0104.06.03.000	Oslona boczna	Side safety guard	1	
4	0104.06.04.000	Barierka ochronna przednia	Front guard rail	1	
5	0104.06.05.000	Barierka ochronna tylna	Rear guard rail	1	
6	0104.06.06.000	Barierka ochronna boczna	Side guard rail	1	
7	0104.06.07.000	Wspornik osłony (lewy)	Bracket (left)	1	
8	0104.06.08.000	Wspornik osłony (prawy)	Barcket (right)	1	
9	0104.06.09.000	Oslona brezentowa	Safety curtain	1	
10	MISP-003-002	Sprężyna fi 3 Usztywn. brezent. (0108.06.10.000)	Spring fi 3 (0108.06.10.000)	4	
11	MITP-000-003	Pokrywa rur standard 21,3mm (1/2")	Plastic cover 21,3mm (1/2")	6	
12	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	37	
13	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	17	
14	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	41	
15	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	17	
16	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	4	-
17	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	37	
18	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	17	
19	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0105.03.01.000	Listwa wysuwna - L=445	Safety device bar L=445	1	
2	0105.03.02.000	Listwa wysuwna L=370	Safety device bar L=370	1	
3	0105.03.03.000	Kostka bezpiecznika	Latch block	2	
4	0105.03.04.000	Siodło sprężyny fi 38	Spring holder	2	
5	0225.03.03.000	Zamek bezpiecznika	Safety device lock	1	
6	MISP-010-004	Sprężyna bezpiecznika fi 10 L=150 (0225.03.06.000)	Spring fi 10 L=150	1	
7	MZNZ-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	2	
8	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	1	
9	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
10	MZSZ-012-003	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	



LISTA RICAMBI

Codice	7G3N066CE007007MA
--------	--------------------------

Rif.	Codice	Q. ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	2	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120520	1	T.C.E.12508 L=520
13	225050520	1	T.C.E.12505 L=520
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
25	219041001	1	FASCIA GLOBAL PER G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G3066C	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G3 *066* CE
30	5MNN1G3066C	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G3 *066* CE
31	219041102	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
93	7G3N066CE007ESM	1	ALB. EST. G3N *066* CE -007
94	7G3N066CE007ISM	1	ALB. INT. G3N *066* CE -007
97	5CG3066CESM	1	PROTEZIONE COMPLETA G3 *066* CE -SM